


Jabra

BT3030



USER MANUAL

Jabra

NORSK




TAKK.....	2
OM JABRA BT3030	2
MED DETTE HEADSETTET KAN DU GJØRE FØLGENDE:	3
KOM I GANG.....	4
LAD OPP HEADSETTET.....	5
BATTERINIVÅ.....	5
SLÅ AV OG PÅ HEADSETTET.....	5
KOBLE HEADSETTET TIL TELEFONEN	6
HA DET PÅ SOM DU SELV VIL.....	7
HVORDAN	7
SKIFTE AV JABRA ØRETELEFONER.....	9
DETTE BETYR LYSSIGNALENE	10
OFTTE STILTE SPØRSMÅL.....	11
TRENGER DU MER HJELP?.....	12
SLIK TAR DU VARE PÅ HEADSETTET.....	12
ADVARSEL!.....	13
GARANTI.....	14
SERTIFISERING OG SIKKERHETS GODKJENNINGER	16
ORDLISTE.....	17

TAKK

Takk for at du har kjøpt Jabra BT3030 Bluetooth® headsettet. Vi håper du vil få glede av det! Brukermanualen vil hjelpe deg med å komme i gang slik at du får mest mulig ut av headsettet.

OM JABRA BT3030

- 1 Høretelefon-tilkobling plugg (3,5 mm)
- 2 Mikrofon
- 3 Ladekontakt
- 4 Spill av/pause/stopp-knapp
- 5 Svar/sluttknapp
- 6 Indikatorlys
- 7 Volum opp og ned
- 8 Neste spor
- 9 Forrige spor
- 10 Stereo øretelefoner (utskiftbare)
- 11 Festesnor
- 12 Festeklemme



MED DETTE HEADSETTET KAN DU GJØRE FØLGENDE:

Med Jabra BT3030 kan du lytte til stereomusikk via Bluetooth-kompatible mobiltelefoner eller musikkavspillere, og samtidig være sikker på at du ikke går glipp av inngående samtaler.

Jabra BT3030 har følgende funksjoner når den fungerer som et Bluetooth headsett:

- Besvar samtaler
- Avslutt samtaler
- Avvis samtaler*
- Stemmetyrt oppringing*
- Slå siste nummer på nytt*
- Samtale venter*
- Sette samtale på hold*
- Multi-point: koblet til to Bluetooth-enheter samtidig
- Spille musikk*

Spesifikasjoner:

- Opptil 8 timers ringetid/230 timers beredskapstid/7 timers lyttetid
- Oppladbare batterier med lademuligheter via strømmettet
- Veier mindre enn 30 gram inkl. de originale Jabra-øretelefonene
- Rekkevidde opp til 10 meter

Digital lydforbedring med DSP-teknologi

- Støyreduksjon av sending og mottak av lyd
- Støyavhengig volumkontroll*
- Automatisk volumjustering på lyd mottak
- Akustisk støtbeskyttelse

- Kompatibel Bluetooth Specification version 2.0 + EDR (forbedret datahastighet) som støtter headsett- og håndfri-profiler for telefonsamtaler og Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) for streaming av musikk
- IP22-kompatibel (Jabra BT3030 tåler en kort regnbyge)

Vær oppmerksom på at Jabra BT3030 tåler en kort regnbyge, men er ikke vannrett og kan ikke dyppes ned i væske. Hvis enheten blir våt, må den tørkes tørr for vann for å unngå potensiell skade.

KOM I GANG

Tre ting du må gjøre før du begynner å bruke headsettet:

- 1. Lad opp headsettet.**
- 2. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen (se manualen til mobiltelefonen).**
- 3. Koble headsettet til mobiltelefonen.**


Jabra BT3030 headsettet er enkelt å betjene. Knappene aktiverer de ulike funksjonene avhengig av hvor lenge du trykker dem inn:

Instruksjon	Nedtrykkingstid
Trykk kort	Trykk kort
Trykk kort to ganger	Berør kort to ganger innen 1,5 sekunder
Trykk	I ca.: 1 sekund
Trykk og hold	I ca.: 4 sekunder

LAD OPP HEADSETTET

Sikre at Jabra BT3030 headsettet er fullstendig oppladet før du begynner å bruke det. Bruk AC-adapteren for å lade fra et strømuttak. Headsettet indikerer ladenivået under lading:

Det du ser	Status
Blinkende grønt	Lader
Fast grønt	Fullstendig oppladet



Merk: Levetiden på batteriet vil bli vesentlig redusert hvis utstyret ligger uladet i lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du lader opp utstyret minst en gang om måneden.

BATTERINIVÅ

Etter at du har skrudd på headsettet kan du kontrollere batterinivået ved å dreie volumknappen opp(+) eller ned (-). Grønne blink indikerer at headsettet er helt oppladet, gule at batterikapasiteten er 70 % og røde at batterikapasiteten er lav og at headsettet må lades.

SLÅ AV OG PÅ HEADSETTET

- Trykk på svar/sluttknappen til lysindikatoren begynner å blinke for å slå på headsettet.
- Hold nede svar/sluttknappen til lysindikatoren begynner å blinke for å slå av headsettet.

Vær oppmerksom på at lysindikatoren slår seg av etter 1 minutt for å spare batterier. For å kontrollere at headsettet er på, trykk lett på svar/sluttknappen én gang – lysindikatoren vil blinke hvis headsettet er på.

KOBLE HEADSETTET TIL TELEFONEN

Headsettet er koblet til telefonen ved hjelp av den fremgangsmåten som kalles "paring". En telefon kan kobles til headsettet med et par enkle trinn og på få minutter.

1. Sett headsettet i oppkoblingsmodus

Når du slår på Jabra BT3030 første gang, vil det automatisk være i tilknytingsmodus, dvs. at det kan oppdages av din mobiltelefon. I tilknytingsmodus er lysindikatoren på (blått lys).


2. Still mobiltelefonen til å "oppdage" Jabra BT3030

Følg instruksjonene for mobiltelefonen. Først kontrollerer du om Bluetooth er aktivert på mobiltelefonen. Deretter får du mobiltelefonen til å søke etter headsettet. Dette innebærer som regel at du må gå inn på en meny under "oppsett", "tilkoblinger" eller "Bluetooth" på telefonen din og velge alternativet som gjør at telefonen "registrerer" eller "legger til" en Bluetooth-enhet.* (Se eksempel fra en typisk mobiltelefon i fig. X).

3. Telefonen din finner Jabra BT3030

Din telefon finner headsettet under navnet BT3030. Telefonen spør deretter om du ønsker å koble headsettet til mobilen. Aksepter og bekreft deretter ved å skrive inn tallkoden eller PIN-koden = 0000 (fire nuller). Telefonen din vil bekrefte når oppkoblingen er utført.

Fig. 1



Hvis tilknytningen mislykkes, kan du gå inn i **tilknyttingsmodus manuelt**. Pass på at headsettet er slått av. Hold svar/slutt-knappen nede i ca. **fire sekunder** inntil indikatoren lyser (blått) uten å blinke. **Du må altså holde knappen inne helt til indikatoren stopper å blinke.**

HA DET PÅ SOM DU SELV VIL

Din Jabra BT3030 er utviklet til å bæres bekvemt med en klype, fig. 2A eller en festesnor, fig. 2B. Festesnor og klype inngår. Du kan selvsagt også bruke din egen festesnor eller å ha enheten i toppringen.

Fig. 2A





Fig. 2B




Mikrofonen er innebygd på venstre side av enheten (når du ser Jabra BT3030 som vist i fig. 2A). Husk på dette når du plasserer enheten for best mulig lyd. (Se fig. 2B)

HVORDAN ...

Spille musikk (enkelte telefoner krever at du først starter en medieavspiller)*

- Trykk kort én gang på Spill av/pause/stopp-knappen .


Pause i musikken

- Trykk kort på Spill av/pause/stopp-knappen  – trykk kort en gang til for å fortsette avspillingen.


Stoppe musikk

- Trykk én gang på Spill av/pause/stopp-knappen .


Besvare en samtale mens du spiller musikk

- Trykk lett på Svar/sluttknappen  og musikken vil bli satt i pausemodus og samtalen blir koblet til.
- Musikken vil begynne igjen når du avslutter samtalen**


Hoppe et spor framover

- Trykk kort på Hopp framover -  knappen - fortsett å trykke for å hoppe flere spor framover.


Hoppe et spor bakover

- Trykk kort på Hopp bakover-knappen  - fortsett å trykke for å hoppe flere spor bakover.

Hurtigspoling framover

- Trykk og hold nede knappen for Hurtig spoling framover .


Hurtigspoling bakover

- Trykk og hold nede knappen for Hurtig spoling bakover .

Besvare en samtale

- Trykk kort på svar/sluttknappen  på headsettet for å besvare en samtale når telefonen ringer.

Avslutte en samtale

- Trykk kort på Svar/sluttknappen  for å avslutte en aktiv samtale.

Avvise en samtale**

- Trykk på Svar/slutt-knappen når telefonen ringer for å avvise et innkommende anrop. Avhengig av telefoninnstillingene vil personen som ringer til deg enten bli viderekoblet til mobilsvar eller høre opptattsignalet.

Ringe**

- Når du ringer fra mobiltelefonen, vil oppringingen (avhengig av telefoninnstillingene) automatisk bli overført til headsettet når forbindelsen er opprettet.

Aktivere stemmeaktivert oppringing**

- Trykk kort på Svar/sluttknappen og si navnet. For best mulig resultat bør du spille inn stemmestyringssignalet når du bærer headsettet. Se i brukermanualen for telefonen for mer informasjon om denne funksjonen.

Slå siste nummer på nytt**

- Trykk to ganger lett på Svar/sluttknappen



Samtale venter og sett en samtale på vent**

- Denne funksjonen gjør det mulig å sette en samtale på venting for å besvare en innkommende samtale.
- Trykk på Svar/sluttknappen en gang for å sette den aktive samtalen på venting og besvar den innkommende samtalen.
- Trykk på Svar/sluttknappen for å skifte mellom de to samtalene.
- Trykk kort på Svar/sluttknappen for å avslutte den aktiv samtalen.

Justere lyd og volum

- Trykk på volum opp eller ned (+ eller -) for å justere volumet.

Slå av lysindikatorene

- Trykk Hopp framover  og Hopp bakover samtidig  for å slå av eller på lysindikatorene.


Dempe mikrofon under en samtale

- Hold nede volum + og - samtidig for å dempe lyden eller slå av dempe-funksjonen under en samtale.

SKIFTE AV JABRA ØRETELEFONER

For å skifte de vedlagte Jabra øretelefoner med et annet sett, skal du bare koble til det andre settet i øretelefon-inngangen på Jabra BT3030.

Fig. 3



Hvis du bruker andre øretelefoner enn dem som kommer med Jabra, kan disse ha en annen impedans og følsomhet, og det kan derfor være nødvendig å justere det maksimale utgangsnivået for volum. Et impedansnivå på 16 Ohm anbefales for beste ytelse. Men husk å være ekstra varsom ved bruk av andre øretelefoner enn de originale Jabra-modellene.

DETTE BETYR LYSSIGNALENE

Jabra-logoen er et indikatorlys som viser status for headsettet. Blått indikerer at enheten er operativ. Rødt indikerer at du lytter på musikk. Grønne signaler at headsettet er helt ladet opp, gule at headsettet har 70 % batterikapasitet og røde signaler at batterikapasiteten er lav.

Hva du ser	Hva det betyr
Lys som ikke blinker:	I tilkoblingsmodus – se tilkoblingsseksjonen
Langsomt enkelt blink:	Koblet til telefonen og i standby-modus
Langsomt dobbelt blink:	Koblet til telefon og aktiv ved samtale*
Langsomt tredobbelt blink:	Ikke koblet til telefon eller standby-modus*
Raskt dobbelt blink:	Inngående/utgående samtale
Trippelt blink:	Headsett er på, men ikke koblet til telefon*
5 raske blink:	Tilkobling vellykket*

* BT3030 kommer med Jabra Discreet Light-funksjonen, noe som innebærer at lysindikatoren slår seg av etter 1 minutt uten aktivitet. Headsettet er på, og lyset kommer på igjen når du slår lett på svar/sluttknappen eller hvis noen ringer.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Jeg hører knitrelyder

- Bluetooth er en radioteknologi som innebærer at den er følsom overfor gjenstander mellom headsettet og det utstyret det er koblet til. Du skal kunne ha 10 meter avstand mellom headsettet og det tilkoblede utstyret når det ikke er noen større gjenstander i veien (vegger etc.)

Jeg hører ikke telefonen i headsettet

- Øk volumet på Jabra BT3030.
- Kontroller at telefonen er koblet til headsettet ved å trykke lett på Svar/slutt-knappen.
- Sørg for at headsettet er koblet sammen med telefonen.
- Pass på at telefonen er koblet til headsettet i telefonmenyen eller ved å trykke kort på Svar/sluttknappen.

Jeg har oppkoblingsproblemer

- Det kan hende at du har slettet oppkoblingen i mobiltelefonen din – følg oppkoblingsinstruksjonene i avsnittet "Koble headsettet til telefonen".

Jeg kan ikke bruke Avvis samtale, Samtale venter, Ring opp på nytt eller Stemmestyring

- Disse funksjonene er avhengig av at telefonen din støtter dem. Se i brukermanualen for telefonen for mer informasjon.

Jeg hører ikke musikk i headsettet

- Øk volumet på musikkavspilleren.
- Sørg for at headsettet er koblet sammen med Bluetooth-kompatibel enhet.
- Sørg for at Jabra BT3030 er oppladet

Musikkavspilleren begynner å spille musikk når jeg kobler den til headsettet

Noen telefoner starter musikkavspilleren når den kobles til headsettet. Koble headsettet opp til enheten på nytt for å unngå dette.

1. Pass på at headsettet er slått av
2. Hold nede Svar/slutt-knappen i ca. fem sekunder til det lyser blått uten å blinke
3. Fortsett med å holde nede Svar/slutt-knappen til det ikke-blinkende blå lyset er slått av
4. Fortsett med å holde nede til et ikke-blinkende mørklilla lys kommer på

Følg de vanlige trinnene for å koble headsettet opp til en Bluetooth-enhet.

Jeg har problemer med å streame i stereo fra musikkutstyr (mobiltelefon, PC, MP3-spiller osv.)

- Sørg for at den andre enheten støtter Bluetooth 1.1 eller 1.2, inkludert Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), ellers vil det ikke fungere. Se i brukermanualen for enheten du bruker om hvordan du kobler det til et Bluetooth stereoheadsett.

TRENGER DU MER HJELP?

1. **Web:** <http://www.jabra.com/support>
(for nyeste support-info og online Brukerhåndbøker)
2. **E-mail:** support.no@jabra.com
Information: info@jabra.com
3. **Telefon:** 800 61272

SLIK TAR DU VARE PÅ HEADSETTET

- Lagre alltid Jabra BT3030 med strømmen av og på et sikkert sted.
- Unngå lagring ved ekstreme temperaturer (over 45 °C – inkludert direkte sollys – eller under -10 °C). Lagring ved ekstreme temperaturer kan redusere batteriets levetid og påvirke ytelsen. Høye temperaturer kan også svekke virkemåten.
- Jabra BT3030 må ikke utsettes for regn eller andre væsker.

ADVARSEL!

Headsett kan avgi lyd med kraftig volum og toner med høy frekvens. Å utsette seg for slike lyder kan føre til permanent hørselsskade. Volumnivået kan variere avhengig av forholdene, blant annet hvilken telefon du bruker, telefonens mottaks- og voluminnstillinger, og miljøet den brukes i. Vi ber deg derfor lese sikkerhetsanvisningene nedenfor før du tar dette headsettet i bruk.

Sikkerhetsanvisninger

1. Gå igjennom følgende trinn før du tar i bruk dette produktet:

- skru volumkontrollen ned på laveste nivå før du tar på deg headsettet,
- ta på deg headsettet, og
- skru deretter volumkontrollen langsomt opp til et komfortabelt nivå.

2. Når du bruker dette produktet:

- Hold volumet på lavest mulig nivå, og unngå å bruke headsettet på steder med høyt støynivå, fordi du da kan bli fristet til å skru opp volumet;
- Hvis det er behov for høyere volum skal volumkontrollen justeres langsomt;
og
- Hvis du opplever ubehag eller ringelyder i ørene skal du øyeblikkelig slutte å bruke headsettet og ta kontakt med en lege.

Ved fortsatt bruk på høyt volum kan ørene dine venne seg til lydnivået, og det kan påføre deg permanent hørselsskade uten at du opplever noe ubehag.

Bruk av headsett mens du kjører bil, motorsykkkel, fartøy eller sykkel kan være farlig, og kan dessuten være forbudt ved lov. Gjør deg kjent med lokal lovgivning. Vær varsom ved bruk av headsettet når du er engasjert i en aktivitet som krever din fulle oppmerksomhet. Hvis du tar headsettet bort fra ørene eller slår det av mens du holder på med en slik aktivitet, kan du unngå å bli distraheret, slik at en ulykke eller skade kan unngås.

3. Oppbevares utilgjengelig for barn:

Plastposene som produktet og reservedelene er pakket i, er ikke leketøy for barn. Posene i seg selv, eller de små delene de inneholder, kan føre til kvelning hvis de svelges. Demonter ikke produktet selv. Ingen av komponentene kan skiftes eller repareres av bruker.

Kun fagautoriserte forhandlere eller serviceverksteder bør åpne produktet. Ta kontakt med din forhandler hvis produktet krever tilsyn, enten det gjelder vanlig slitasje eller skader.

Unngå å utsette dette produktet for regn eller andre væsker.

4. ACA TS028 – Antenning av brennbare atmosfærer

Ikke bruk produktet i områder hvor det er fare for antenning av brannfarlige gasser.

GARANTI

Begrenset til to (2) års garanti

GN A/S, garanterer at dette produktet ikke er beheftet med materialfeil eller produksjonsfeil (underlagt vilkårene som står nedenfor) i en periode på to (2) år fra kjøpsdato ("Garantiperioden"). Under Garantiperioden vil GB reparere eller erstatte (etter GNs eget skjønn) dette produktet eller eventuelle defekte deler ("Garantiservice"). Hvis det ikke er praktisk mulig å foreta reparasjon eller erstatte produktet innenfor rimelig tid kan GN velge å refundere prisen du betalte for det aktuelle produktet. Reparasjon eller erstatning i henhold til vilkårene i denne garantien gir ikke rett til noen forlengelse eller ny start på garantiperioden.

Krav i henhold til garantien

For å få Garantiservice må du ta kontakt med GN-forhandleren der du kjøpte produktet eller gå inn på [www.jabra.com](#) eller for mer informasjon om kundestøtte.

Du må returnere produktet til forhandleren eller sende det til forhandleren eller til GN (hvis dette framgår på) enten i originalemballasjen eller annen innpakning som gir tilsvarende grad av beskyttelse.

Du må bære kostnadene ved forsendelsen av dette produktet til GN. Hvis produktet dekkes av garantien vil GN bære kostnadene ved å sende produktet tilbake til deg etter at servicearbeidet i henhold til denne garantien er ferdigstilt. Du vil bli belastet med

kostnadene for retur av produkter som ikke dekkes av garantien eller som krever reparasjon som ikke dekkes av garantien.

Følgende informasjon må legges ved for å få Garantiservice: (a) produktet, og (b) kjøpsbevis, som klart angir navnet og adressen til selgeren, kjøpsdato og produkttype, som er beviset på at dette produktet er innenfor Garantiperioden. Legg også ved (c) din returadresse. (d) telefonnummer på dagtid, og (e) årsaken til returen.

Som en del av GN/Jabras anstrengelser for å redusere miljøskadelig avfall, ber vi deg ha forståelse for at produktet kan bestå av resirkulert utstyr som inneholder brukte komponenter, der noen kan være omarbeidet. De brukte komponentene tilfredsstillende GN/Jabras høye kvalitetsstandarder og GNs produktytelser og pålitelighetsspesifikasjoner. Vi forutsetter at du forstår at erstattede deler eller komponenter er GNs eiendom.

Garantibegrensning

Denne garantien er bare gyldig for den opprinnelige kjøperen og vil automatisk bli avsluttet før utløpsdatoen hvis dette produktet blir solgt eller på annen måte overført til en annen part. Garantien som GN yter i denne erklæringen gjelder bare for produkter som er kjøpt for eget bruk og ikke for videresalg. Den gjelder ikke for kjøp av åpnete produkter som selges "som forevist" og uten garanti.

Spesielt unntatt garantien er forbrukskomponenter med begrenset levetid som er utsatt for normal slitasje, som mikrofonskjermer, ørepropper, modulære plugg, øreplugg, dekorativ finish, batterier og annet ekstrautstyr.

Denne garantien er ikke gyldig hvis fabrikkmerking som serienummer, datokodemerkelapp eller produktmerkelapp er endret eller fjernet fra produktet.

Denne Garantien dekker ikke kosmetiske skader eller skader som skyldes feil bruk, misbruk, uaktsomhet, naturkatastrofer, ulykker, demontering eller modifisering av, eller av noen del av, produktet. Denne Garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk, vedlikehold eller installasjon, eller forsøk på reparasjon av noen andre enn GN eller en GN-forhandler som er autorisert til å foreta garantiarbeid. Alle uautoriserte reparasjoner vil gjøre garantien ugyldig.

REPARASJONER ELLER ERSTATNINGER SOM YTES I HENHOLD TIL DENNE GARANTIE ER FORBRUKERENS ENESTE RETTIGHET TIL UTBEDRING. GN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIG SKADE ELLER FØLGESKADE FOR BRUDD PÅ UTTRYKkelige ELLER STILLTIENDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKTET. BORTSETT FRA I DEN UTSTREKNINGEN DET ER FORBUDT VED LOV, ER DENNE GARANTIE EKSklusiv OG ER I STEDET FOR ALLE ANDRE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER UANSETT TYPE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR PRAKTISKE FORMÅL.

MERK! Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan ha andre rettigheter som varierer fra sted til sted. Noen rettskretser tillater ikke utelukkelse eller begrensninger av tilfeldig skade eller følgeskade eller underforståtte garantier, slik at de ovenstående ekskluderingsene trenger ikke å gjelde for deg. Denne garantien påvirker ikke dine juridiske (lovmessige) rettigheter i henhold til de gjeldende eller lokale lovene i ditt land.

SERTIFISERING OG SIKKERHETS GODKJENNINGER

CE

Dette produktet er CE-merket i overensstemmelse med R & TTE-direktivet (99/5/EC).

GN A/S meddeler herved at dette produktet er i overensstemmelse med de viktigste kravene og andre relevante betingelser i 1999/5/EC-direktivet.

Få mer informasjon ved å gå inn på <http://www.jabra.com>

I EU er dette apparatet ment å brukes i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Nederland, Storbritannia, og innen EFTA i Norge, Sveits og på Island.

Bluetooth

Ordet, merket og logoen "Bluetooth®" eies av Bluetooth SIG, Inc, og ethvert bruk av dette merket av GN A/S er under lisens. Andre varemerker og varenavn er deres respektive eieres eiendom.

ORDLISTE

- 1. Bluetooth** er en radioteknologi som kobler enheter, f.eks. mobiltelefoner og headsett, uten ledninger over en kort avstand på 10 meter. Få mer informasjon på www.bluetooth.com.
- 2. Bluetooth-profiler** er de forskjellige måtene som Bluetooth-enheter kommuniserer med andre enheter på. Bluetooth-telefoner støtter enten headsett-profilen, handsfree-profilen eller begge. For å støtte en viss profil, må en telefonprodusent implementere visse obligatoriske funksjoner i telefonens programvare.
- 3. Tilknytting** (også kalt "parring") oppretter en unik og kryptert kobling mellom to Bluetooth-enheter og lar dem kommunisere med hverandre. Bluetooth-enheter virker ikke hvis enhetene ikke er tilknyttet.
- 4. Passnøkkel eller PIN** er en kode du oppgir på den Bluetooth-aktiverte enheten (f.eks. mobiltelefon) for å koble den til Jabra BT3030. Da kan enheten og Jabra BT3030 gjenkjenne hverandre og automatisk fungere sammen.
- 5. Standby-modus** er tiden når Jabra BT3030 er koblet til, men ikke er i bruk (fordi det ikke er noen samtale). Når du "avslutter" en samtale i mobiltelefonen, går headsettet i standby-modus.



Produktet må kun kasseres i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser.

www.jabra.com/weee

© 2007 GN A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

www.jabra.com

MADE IN CHINA



TYPE: BT3030
IC:2386C-BT3030

Jabra